## 3.1.4 Controlador de Interrupciones.

El controlador de interrupciones es un módulo que tiene por función gestionar las interrupciones de entrada/salida para el procesador. Esto ahorra diseñar lógica y añadir patitas al procesador. También proporciona flexibilidad porque permite idealmente, gestionar un número ilimitado señales de interrupción (favoreciendo la expansión del sistema de entrada/salida).


El controlador recibe el conjunto de señales de interrupción procedentes de los dispositivos, toma la decisión de cuál es la más prioritaria, y envía una única señal al procesador. La respuesta del procesador es transmitida al dispositivo y el propio controlador se encarga de depositar en el bus el vector de la interrupción.

En un sistema basado en la familia de procesadores 8086, esta labor la realiza el chip 8259. Este chip admite hasta 8 señales de interrupción, pero también admite ser configurado en cascada (sus entradas proceden a su vez de otro controlador) de modo que un conjunto de controladores 8259 pueden gestionar hasta un máximo de 8 x 8 señales de interrupción procedentes de otros tantos dispositivos de entrada/salida.

## Ciclo de reconocimiento de interrupción.

- 1. Tras la activación de una línea IR, el controlador activa la salida INTR señalándole a la CPU la existencia de una interrupción activada.
- 2. Al recibir la señal, el procesador da un pulso en su salida INTA indicando que comienza un ciclo de reconocimiento de interrupción.

- 3. Al recibir el controlador el pulso por su entrada INTA comienza a arbitrar las interrupciones recibidas y selecciona la más prioritaria.
- 4. Se emite un segundo pulso por la línea INTA del procesador (o controlador de bus) que utiliza el controlador para depositar en el bus el vector correspondiente a la interrupción de mayor prioridad.
- 5. El procesador obtiene la dirección de la rutina de interrupción a partir de este dato y salta a ella. Almacena el registro de flags y la dirección de retorno, deshabilita las interrupciones y comienza a ejecutar la rutina.



pines del controlador programable de interrupciones Intel 8259.